

## 1 Flyplassindikator og navn Aerodrome location indicator and name

<b>ENEN* – ENGELØY/ELVIK</b> *Ikke tilknyttet AFTN systemet/Not connected the AFTN system
--

## 2 Flyplassens geografiske og administrative data Aerodrome geographical and administrative data

NORSK/ENGLISH		
1	ARP koordinater og beliggenhet på flyplass / ARP coordinates and site at aerodrome	67°58'01.9"N 014°59'33.4"E, center of runway
2	Retning og distanse fra Leinesfjord / Direction and distance from Leinesfjord	12 NM N
3	ELEV/REF TEMP	10 FT
5	MAG VAR	6.33° E/2018
6	Flyplass administrasjon / Aerodrome administration Adresse / Address  Telefon, operativ leder / Telephone, operative manager Telefon, banestatus / Telephone, airfield status Telefon, banestatus / Telephone, airfield status Hjemmeside / Homepage E-mail Operasjonell informasjon / Operational information	Steigen Luftsportsforening C/o Magnus Skogmo Andreas Markussons vei 68 A NO-8019 Bodø Norway (+47) 41 32 80 65 (Magnus Skogmo) (+47) 45 50 21 88 (Svein Jansen) (+47) 45 50 21 88 (Edvind Andersen) <a href="http://www.engeloyflyplass.no">http://www.engeloyflyplass.no</a> <a href="mailto:post@engeloyflyplass.no">mailto:post@engeloyflyplass.no</a> <a href="http://enen.engeloyflyplass.no">http://enen.engeloyflyplass.no</a>
7	Type trafikk tillatt (IFR/VFR) / Types of traffic permitted (IFR/VFR)	VFR
8	RMK	Privat flyplass / Privat aerodrome. Forhåndsgodkjenning påkrevd (PPR) enten ved å 1. innhente muntlig/skriftlig godkjenning, eller 2. å fullføre utsjekk inneværende kalenderår på siden <a href="http://utsjekk.engeloyflyplass.no">http://utsjekk.engeloyflyplass.no</a> . / Pre-authorization prior to use must be obtained by: 1. obtaining oral / written approval, or 2. completing check-out in the calendar year on the web page <a href="http://utsjekk.engeloyflyplass.no">http://utsjekk.engeloyflyplass.no</a> .

## 3 Åpningstider Operational hours

NORSK/ENGLISH		
8	Tanking/Fuelling	NIL. MOGAS kan kjøpes på bensinstasjon 10 KM S / MOGAS at gas station 10 KM S
11	RMK	Flyplassen er kun tillatt brukt mellom 0700 og 2300 lokal tid / Aerodrome to be used between 0700-2300 local time only

## 5 Passasjer fasiliteter Passenger facilities

NORSK/ENGLISH		
1	Hotell/Hotels	På/At Engeløy
2	Restaurants	På/At Engeløy
3	Transportmuligheter/Transportation	På/At Engeløy (Taxi)
4	Legehjelp/Medical facilities	I/In Leinesfjord (+47) 116117
5	Bank/Post	På/At Leinesfjord/Engeløy
6	Turistkontor/Tourist Office	På/At Leinesfjord ( <a href="http://www.steigen.kommune.no">www.steigen.kommune.no</a> ) (+47) 75 77 88 00)
7	RMK	NIL

## 11 Tilgjengelig meteorologisk informasjon Meteorological information provided

NORSK/ENGLISH		
5	Briefing	TEL MWO Tromsø TEL (+47) 77 62 13 00
10	Tilleggsopplysninger/Additional information	

## 12 Rullebanens fysiske karakteristika Runway physical characteristics

RWY	BRG GEO	DMN - SFC	RWY Styrke/Strength	THR COORD	RWY end COORD	THR GUND	THR ELEV	RWY/SWY slope	RESA	CWY	Strip	OFZ
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
05	059,8°	600 X 22		67°57'56,88"N 014°59'10,38"E								

23	239.8°			67°58'06,92"N 014°59'56,39"E							
----	--------	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<i>RWY</i>		<i>RMK</i>
<i>1</i>		<i>12</i>
05	Non-paved/Grass surface	
23	Non-paved/Grass surface	

### 13 Kunngjorte banelengder Declared distances

<i>RWY</i>	<i>TORA (M)</i>	<i>ASDA (M)</i>	<i>TODA (M)</i>	<i>LDA (M)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
05	600			600
23	600			600

### 17 ATS luftrom ATS airspace

NORSK/ENGLISH	
6	RMK Klasse G luftrom / Class G airspace

### 18 ATS kommunikasjonshjelpemidler ATS communication facilities

<i>Service</i>	<i>ID</i>	<i>FREQ</i>	<i>HR</i>	<i>PSN</i>	<i>RMK</i>
	Engeløy traffic	123,50 MHz			Air-to-air communication in aerodrome area
FIS	Bodø control	126,45 MHz			Flight information service

### 20 Lokale trafikkregler

### 20 Local traffic regulations

NORSK	ENGLISH
-------	---------

#### Sirkling/Landingsrunder

- Landingsrunde og ventemønstre er beskrevet i kartet "Approach Chart" (se pkt 24).

#### Circling/Patterns

- Landing pattern and holding patterns are described in chart named "Approach Chart" (see section 24).

#### Kommunikasjon (se pkt 18)

- Etabler kontakt med Engeløy Traffic senest innenfor en radius på 10 NM på eller under 3000' MSL.
- Hvis mulig, kommuniser/lyttevakt med Bodø Control.
- Modellflygere og andre ikke-flygende brukere skal lytte på Engeløy traffic og kunne fjerne seg fra rullebanen på kort varsel om nødvendig.

#### Communication (see section 18)

- Establish communication with Engeløy Traffic latest inside radius of 10 NM at or below 3000' MSL.
- If possible, communicate/watch Bodø Control.
- RC model flyers and other non-flying users shall watch Engeløy traffic and be able to immediately vacate runway if needed.

### 23 Annet

### 23 Additional Information

NORSK	ENGLISH
-------	---------

#### Advarsel

- Vindskjær og vanskelige flyforhold er rapportert når vind kommer fra sector øst til sør.
- Det kan befinne seg dyr og andre objekter på rullebanen.
- Modellflyging og annen aktivitet kan forekomme på flyplassen.
- Flyplassen er ikke oppmerket og har ikke lys.
- Tidvis stor rullemotstand kan oppleves, spesielt i april og mai.
- Banen er glatt når den er våt.
- Det er ingen etablert rutine for å slå gresset før det blir for langt.

#### Warning

- Windshear and difficult flying condition is reported when wind from sector east to south.
- It may be animals or other foreign objects on the RWY.
- Radio controlled model flying and other activities may occur at aerodrome.
- No lightning and marking is established.
- Occasionally great roll resistance, often during April and May.
- Slippery when wet.
- There is no systematically routine for cutting the grass before it is too high.

#### Local rules

- All bruk av rullebanen må være forhåndsgodkjent på en av følgende måter: 1) Utføre utsjekk på utsjekk://engeloyflyplass.no eller 2) få muntlig/skriftlig tillatelse fra flyplassen.
- Kommuniser med kallesignalet ENGELØY TRAFFIC innenfor en radius på 10 nm på og under 3000' MSL.
- Lytt om mulig på NORWAY CONTROL på grunn av annen trafikk i området.
- Kan bare brukes mellom 0700 og 2300 lokal tid.

#### Local rules

- All use of the RWY must be authorized in one of the following ways: 1) Complete the check form at utsjekk://engeloyflyplass.no or 2) Get oral/written approval from the airfield staff.
- Transmit on ENGELØY TRAFFIC in the radius of 10 nm at or below 3000' MSL.
- Listen on NORWAY CTR if whenever possible due to transit traffic.
- To be used between 0700-2300 local time only.

#### Other

- Sikkerhets advarsel utgitt av Luftfartstilsynet: Luftfartøy må være sikret mot tyveri, sabotasje og vandalisme. Rapporter mistenksom aktivitet til politiet (tlf +47 02800).
- Dårlig mobil dekning i flyplassområdet.
- Vi ber om frivillig betaling for bruk av flyplassen og dets fasiliteter. Søk på "Engeløy flyplass" i VIPPS appen dersom du ønsker å støtte.

#### Other

- Safety procurement given by the NCAA: Aircraft must be secured against theft and vandalism. Report suspicious activity to police (phone +47 02800).
- Bad mobile coverage in the airfield area.
- We now ask for voluntary payment for use of the airfield and the facilities. Please search for the "Engeløy flyplass" in the VIPPS mobile APP if you want to contribute.

## 24 Tilhørende kart Charts related to the aerodrome

---

<i>Kartets Navn/Chart Name</i>	<i>Filnavn/filename (yyyy-mm-dd = revision date)</i>
Aerodrome Chart	yyyy-mm-dd_enen_aerodrome-chart.pdf
Approach Chart	yyyy-mm-dd_enen_approach-chart.pdf