

1 Flyplassindikator og navn
Aerodrome location indicator and name

ENEN* – ENGELØY/Grådussan *Ikke tilknyttet AFTN systemet/Not connected the AFTN system
--

2 Flyplassens geografiske og administrative data
Aerodrome geographical and administrative data

NORSK/ENGLISH		
1	ARP koordinater og beliggenhet på flyplass / ARP coordinates and site at aerodrome	67°58'01.9"N 014°59'33.4"E, center of runway
2	Retning og distanse fra Leinesfjord / Direction and distance from Leinesfjord	12 NM N
3	ELEV/REF TEMP	10 FT
5	MAG VAR	5° E/2009
6	Flyplass administrasjon / Aerodrome administration Adresse / Address Telefon / Telephone Hjemmeside / Homepage E-mail Operasjonell informasjon / Operational information	Steigen Luftsportsforening C/o Harald Elvik Bø NO-8289 Våg Norway (+47) 97 54 25 45 / (+47) 75 77 63 09 Harald (+47) 41 32 80 65 Magnus http://www.engeloyflyplass.no post@engeloyflyplass.no http://enen.engeloyflyplass.no
7	Type trafikk tillatt (IFR/VFR) / Types of traffic permitted (IFR/VFR)	VFR
8	RMK	Privat flyplass / Privat aerodrome Forhåndsgodkjenning før bruk kreves / Pre permission required (PPR)

3 Åpningstider
Operational hours

NORSK/ENGLISH		
8	Tanking/Fuelling	NIL. MOGAS kan kjøpes på bensinstasjon 10 KM S / MOGAS at gas station 10 KM S
11	RMK	Flyplassen er kun tillatt brukt mellom 0700 og 2300 lokal tid / Aerodrome to be used between 0700-2300 local time only

5 Passasjer fasiliteter
Passenger facilities

NORSK/ENGLISH		
1	Hotell/Hotels	På/At Engeløy
2	Restaurants	På/At Engeløy
3	Transportmuligheter/Transportation	På/At Engeløy (Taxi)
4	Legehjelp/Medical facilities	I/In Leinesfjord (+47) 75 77 02 02
5	Bank/Post	På/At Leinesfjord/Engeløy
6	Turistkontor/Tourist Office	På/At Engeløy (www.steigenbooking.com, (+47) 47 37 22 37)
7	RMK	NIL

11 Tilgjengelig meteorologisk informasjon
Meteorological information provided

NORSK/ENGLISH		
5	Briefing	TEL MWO Tromsø TEL (+47) 77 62 13 00
10	Tilleggsopplysninger/Additional information	Automatisk værstasjon 1 KM ØNØ av flyplassen. Værdata publisert på webside / Automatic weather station 1 KM ENE of aerodrome. Weather data published on webpages (see section 2)

12 Rullebanens fysiske karakteristika
Runway physical characteristics

RWY	BRG GEO	DMN - SFC	RWY Styrke/Strength	THR COORD	RWY end COORD	THR GUND	THR ELEV	RWY/SWY slope	RESA	CWY	Strip	OFZ
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
05	059.8°	600 X 22		67°57'56,88"N 014°59'10,38"E								
23	239.8°			67°58'06,92"N 014°59'56,39"E								
RMK												
12												
05	Non-paved/Grass surface											
23	Non-paved/Grass surface											

13 Kunngjorte banelengder Declared distances

<i>RWY</i>	<i>TORA (M)</i>	<i>ASDA (M)</i>	<i>TODA (M)</i>	<i>LDA (M)</i>
1	2	3	4	5
05	600			600
23	600			600

17 ATS luftrom ATS airspace

NORSK/ENGLISH	
6	RMK Klasse G luftrom / Class G airspace

18 ATS kommunikasjonshjelpemidler ATS communication facilities

<i>Service</i>	<i>ID</i>	<i>FREQ</i>	<i>HR</i>	<i>PSN</i>	<i>RMK</i>
	Engeløy traffic	123,50 MHZ			Air-to-air communication in aerodrome area
FIS	Bodø control	126,45 MHZ			Flight information service

20 Lokale trafikkregler

20 Local traffic regulations

NORSK	ENGLISH
-------	---------

Sirkling/Landingsrunder

- Landingsrunde og ventemønstre er beskrevet i kartet "Approach Chart" (se pkt 24).

Circling/Patterns

- Landing pattern and holding patterns are described in chart named "Approach Chart" (see section 24).

Kommunikasjon (se pkt 18)

- Etabler kontakt med Engeløy Traffic senest innenfor en radius på 10 NM på eller under 3000' MSL.
- Hvis mulig, kommuniser/lyttevakt med Bodø Control.
- Modellflygere og andre ikke-flygende brukere skal lytte på Engeløy traffic og kunne fjerne seg fra rullebanen på kort varsel om nødvendig.

Communication (see section 18)

- Establish communication with Engeløy Traffic latest inside radius of 10 NM at or below 3000' MSL.
- If possible, communicate/watch Bodø Control.
- RC model flyers and other non-flying users shall watch Engeløy traffic and be able to immediately vacate runway if needed.

23 Annet

23 Additional Information

NORSK	ENGLISH
-------	---------

Advarsel

- Flyplassen innehar ingen teknisk godkjenning.
- Det er ikke etablert inspeksjonsrutiner for flyplassen. Det rådes derfor sterkt å innhente opplysninger om forholdene før bruk.
- Rullebanen kan bli bløt og glatt, spesielt når det er vått.
- Stor rullemotstand har vært rapportert ved avgang på våt bane.
- Vind og værforholdenes betydning for flygning er ikke tilstrekkelig kjent.
- All flygning skjer på eget ansvar.
- Jagerfly aktivitet kan forekomme.
- Modellflygning og andre aktiviteter kan forekomme på flyplassen.

Warning

- Aerodrome are not technical authorized.
- It is not established any inspection routines for the aerodrome. Therefore it is highly recommended to search information about the condition before use.
- Runway can be soft and slippery, especially when wet.
- Great rolling friction has been reported during take off on wet runway.
- Insufficient knowledge about wind and weather characteristic.
- All activity on own responsibility.
- Fighter aircraft activity can occur.
- Radio controlled model flying and other activities may occur at aerodrome.

Merknader

- Annen operativ informasjon publiseres på flyplassens hjemmeside (se pkt 2).
- Ingen mobildekning på flyplassen. Tilfredsstillende dekning på høyde ca 500 meter nord-øst av flyplassen.

Remarks

- Other operational information is published on aerodrome webpage (see section 2).
- No mobile phone coverage at aerodrome. Coverage at ridge about 500 meter NE of aerodrome.

24 Tilhørende kart Charts related to the aerodrome

<i>Kartets Navn/Chart Name</i>	<i>Filnavn/filename (yyyy-mm-dd = revision date)</i>
Aerodrome Chart	yyyy-mm-dd_enen_aerodrome-chart.pdf
Approach Chart	yyyy-mm-dd_enen_approach-chart.pdf